



Remarque

Pour fil jusqu'à max \varnothing 9 mm.

N° dessin

484.00003

Exemple de commande

6122 Taquet pour mise à terre et
fixation provisoire au rail