

Type Trou

1	1
2	2
3	3

Remarque

À utiliser en combinaison avec 3521

Exemples:

Type 1

avec 3521.10 pour câble $\varnothing 10.5\text{mm}$

Type 1

avec 3521.20 pour câble $\varnothing 12.5\text{-}14.0\text{mm}$ ($95\text{-}120\text{mm}^2$)

Type 2

avec 3521.10 pour câble $\varnothing 7.5\text{-}9.0\text{mm}$ ($35\text{-}50\text{mm}^2$) /
fil $\varnothing 8.0\text{mm}$

Type 2

avec 3521.20 pour câble $\varnothing 9.0\text{-}10.5\text{mm}$ ($50\text{-}70\text{mm}^2$)

Type 3

avec 3521.10 pour câble $\varnothing 6.3\text{-}7.5\text{mm}$ ($25\text{-}35\text{mm}^2$) /
fil $\varnothing 5.0\text{-}6.0\text{mm}$

Type 3

avec 3521.20 pour câble $\varnothing 6.3\text{-}7.5\text{mm}$ ($25\text{-}35\text{mm}^2$) /
fil $\varnothing 6.0\text{-}8.0\text{mm}$

N° dessin

528.00064 - .00066

Exemple de commande

Cône avec 3 trous

3522.3 Cônes pour pince d'ancrage à cônes

